



Behangen in een notepad

Als de eerste voorjaarszon door onze ramen priemt, worden we allemaal extra gekriebeld om ons interieur op te frissen. Een likje verf, een paar stroken behang... u wil aan de slag. Maar, of u nu gaat behangen of verven, of de twee gaat combineren... het voorbereidend werk is van groot belang. Zo wint u veel tijd en geld, vermijdt u onaangename verrassingen en hebt u langer plezier van uw werk.

Goed begonnen is half gewonnen

Ondergrond voorbereiden

In een paar woorden, de ondergrond moet droog, glad, vast, schoon, stabiel en absorberend zijn. Dat is een heel mondjevol.

Werk alle oneffenheden weg. Met wat plamuur hebt u dat zo voor mekaar. Daarna wat bij-schuren. Denk niet dat u oneffenheden kan doen verdwijnen door structuurbehang te gebruiken. Dat is niet zo.

Oud behang moet volledig verwijderd worden. Dat kan door het in te strijken met water en een afweekmiddel. Met een behang-afstoomapparaat (te huur in uw decoratiewinkel) kan u deze klus ook moeiteloos klaren. Afwasbaar behang dient vooraf bewerkt te worden met een behangperforator.

Voor een goede hechting van behang moet de ondergrond absorberend genoeg zijn. Oude lijmresten van vroegere behangsessies en sinterlagen (ophoping van bindmiddel) sluiten de ondergrond af. Die moeten dan verwijderd worden. Dat kan door de muren af te schuren en eventueel met een regulerende primer af te werken. In plaats van de primer kan u ook de muren voorlijmen. Hierdoor wordt een gelijkmatige absorptie van de ondergrond bereikt.

De soorten behang

Papierbehang bestaat uit 2 lagen papier (duplex of gedoubleerd). De bovenste laag is bedrukt, zodat het reliëf ook na het behangen behouden blijft.

Behangen met papierbehang gebeurt op de traditionele manier (behangtafel). Smeer de banen gelijkmatig in. Vouw ze in de verhouding 2/3 : 1/3 dicht en rol ze vervolgens voorzichtig op. Zorg dat de banen lang genoeg inweken. De juiste inweektijden staan op de bijsluiter aangegeven. Dit is belangrijk voor de juiste hechting van het behang op de muur.

Reliëf- en vinylbehang. Reliëfbehang bestaat uit een papierlaag met geëxpandeerde meestal meerkleurige, driedimensionele pasta-opdruk. Vinylbehang bestaat uit een gecoat papier dat na het bedrukken heet gestructureerd wordt. Deze beide soorten behang zijn makkelijk te verwerken en zijn ook geschikt voor zwaarder belaste muren of vochtige vertrekken. De verwerking is dezelfde als bij het papierbehang.

Vliesbehang zit echt wel in de lift. Het is wel wat duurder in aankoop dan ander behang,

maar het is makkelijker aan te brengen. Het principe is simpel. Lijm aan de muur en het droge vliesbehang ertegen om het even simplistisch uit te drukken. Snel en eenvoudig, dat is vliesbehang.

Het behangen

Altijd beginnen aan het raam. De eerste baan uitlijnen met een schietlood of waterpas. Dan is het makkelijk om de volgende banen recht te hangen. Leg de banen iets overlappend tegen het plafond, zodat u eventuele hoogteverschillen kunt compenseren. Druk de banen met een sponsrubberrol vanuit het midden naar de kanten zonder blaasjes aan.

Verwijder lijmplekken meteen. Zachtjes deppen met een vochtige spons en daarna met een droge doek wat nadeppen. **Nooit wrijven of vegen.**

Vermijdt tijdens het drogen te sterke verwarming of tocht omdat de naden daardoor kunnen loskomen.

Behangnaden aanrollen met een conische of gegomde nadenroller. Opgelet, **bij structuurbehang geen nadenroller gebruiken.** U zou dan de structuur plat drukken. Druk in dit geval de naden voorzichtig aan met een zachte doek.

Gezond verstand. Wat te doen aan de hoeken, de deuren, de ramen, de radiatoren en de lichtschatelaars? Dikwijls helpt ons gezond verstand ons een eind op weg. Zoniet kan u in de betere decoratiezaak praktische tips krijgen. Of zijn u er handige behanggidsen te koop die u aardig op weg zullen helpen.